

INGREDIENTES PARA REALIZAR BETÚN DE JUDEA

Éste betún es ideal para proteger la madera, así como para darle una tonalidad envejecida a nuestros muebles. También se puede aplicar sobre cuero a modo de tinte y en metal.

INGREDIENTES



- 300g de asfalto, si nos cuesta mucho conseguirlo también podemos utilizar tela asfáltica (utilizada en construcción). El peso señalado es orientativo ya que dependiendo la cantidad de aguarrás que utilicemos nos hará falta más o menos cantidad de asfalto, como punto de partida podemos tener los 300g y después añadir más si vemos que el aguarrás aún no está saturado.
- 500cl de aguarrás puro.
- 20g de cera virgen de abeja.
- 120g de parafina líquida.



MODO DE EMPLEO

1. Calentar un puchero o recipiente con agua ya que el betún de Judea lo realizaremos con la técnica del baño maría.
2. En un recipiente más pequeño introducir 250cl de aguarrás y poner al baño maría.
3. Una vez el aguarrás caliente poner el asfalto y mezclar hasta que se funda por completo.
4. Poner la cera de abejas y mezclar hasta que se funda y se mezcle con nuestro asfalto.
5. Poner nuestra parafina líquida y mezclar todos los componentes hasta que nos queden bien integrados y veamos que ha quedado como una crema o betún